



# REPUESTOS MTY PARA SELECTORES DE VELOCIDADES:


**No. DE PARTE 259**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES**  
**TIPO SPICER MENOR**




**No. DE PARTE 288**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES**  
**TIPO SPICER CON ENGRANES**




**No. DE PARTE 289**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES**  
**TIPO SPICER CON ENGRANES Y UÑA**



**No. DE PARTE 292**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES**  
**TIPO SPICER CON ENGRANES Y TAPA**



**No. DE PARTE 290**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES TIPO SPICER**  
**CON ENGRANES, UÑA Y TAPA**




**No. DE PARTE 291**  
**TAPA PARA SELECTOR DE**  
**14 VELOCIDADES**  
**TIPO SPICER**




# REPUESTOS MTY PARA SELECTORES DE VELOCIDADES:


**No. DE PARTE 246**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**15 Y 18 VELOCIDADES**  
**TIPO FULLER PATA DE CABRA**




**No. DE PARTE 257**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**10 VELOCIDADES**  
**TIPO FULLER PATA DE CABRA**




**No. DE PARTE 255**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**10 VELOCIDADES**  
**TIPO FULLER**



**No. DE PARTE 256**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**10 VELOCIDADES**  
**TIPO FULLER TAPA CROMADA**



**No. DE PARTE 263**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE 10 O 13**  
**VELOCIDADES TIPO FULLER-EATON**  
**TAPA CROMADA CON TORNILLO AL CENTRO**



**No. DE PARTE 258**  
**REPUESTO PARA SELECTOR DE**  
**13 VELOCIDADES**  
**TIPO FULLER TAPA CROMADA**

